


Пример монтажа**Инструкции по монтажу**


- Установите изделие на горизонтальном трубопроводе чашей фильтра вниз
 - Это положение обеспечивает оптимальную эффективность фильтрации
- Установите запорные вентили
- Обеспечьте хорошую доступность, так чтобы
 - Степень загрязнения фильтра была видна визуально через его прозрачную чашу
 - Осуществлялся упрощенный контроль и техническое обслуживание
- Устанавливайте фильтр непосредственно после водяного счетчика

Типичные способы применения


Фильтры тонкой очистки TIM пригодны для всех типов бытовых установок. Эти фильтры могут использоваться также в промышленных и коммерческих установках в пределах их технических условий.

Фильтры устанавливают:

- В случаях, когда не требуются редукционные клапаны (максимальное статическое давление 5,0 бар)
- В случаях, когда редукционный клапан уже смонтирован, но не может быть модифицирован посредством фильтра

Диаграмма расхода

Запчасти для фильтра тонкой очистки ТИМ



Наименование	Номинальный размер	№ детали
① Комплект уплотнительных колец круглого сечения для держателя сетчатого элемента (упаковка 10 шт.)	1/2" 3/4" + 1"	
② Сменный сетчатый элемент фильтра	1/2" 3/4" + 1"	
③ Комплект уплотнительных колец круглого сечения для чаши фильтра (упаковка 10 шт.)	1/2" 3/4" + 1"	
④ Прозрачная чаша фильтра в комплекте с сетчатым элементом и держателем сетчатого элемента	1/2" 3/4" + 1"	

Возможно внесение изменений